

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO Y TU SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Si no se cumplen las siguientes advertencias, se pueden provocar accidentes o acontecimientos médicos que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves.

Advertencia sobre la pila/batería

Este dispositivo utiliza una batería de Litio-Polímero.

Si no se siguen estas indicaciones, puede reducirse el ciclo vital de las baterías o se pueden producir riesgos de daños al dispositivo, fuego, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y heridas.

- No expongas el dispositivo o la batería al fuego, explosiones u otros riesgos.
 - No desmontes, modifiques, reacondiciones, perfores ni dañes el dispositivo o la pila. Las baterías pueden contener sustancias químicas peligrosas y podrían explotar o causar daño si se manipulan incorrectamente
 - No retires ni intentes retirar la batería no sustituible por el usuario.
-

Advertencias sobre el dispositivo

- Para evitar posibles daños en el dispositivo, no lo dejes expuesto a fuentes de calor o en lugares con altas temperaturas, como pudiera ser un vehículo aparcado al sol.
 - No uses ni guardes el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado fuera del intervalo de temperaturas que se indica en el manual.
 - No utilices cables de alimentación, cables de datos ni adaptadores de alimentación que Voon Sports no haya suministrado o que no cuenten con la certificación adecuada. Utiliza únicamente el cargador proporcionado por el fabricante. El uso de un cargador incorrecto puede dañar la batería o el dispositivo.
 - Este producto es susceptible a descargas electrostáticas (ESD), que pueden causar mal funcionamiento o daño permanente del producto.
 - Evita exponer el dispositivo a campos electromagnéticos intensos o interferencias de radiofrecuencia, ya que esto podría afectar su funcionamiento y la vida útil de la batería.
-

AVISOS

Si no se tienen en cuenta los siguientes avisos, podrían producirse lesiones personales o daños materiales, y la funcionalidad del dispositivo podría verse afectada negativamente.

Avisos sobre uso

- Evita dejar el dispositivo en carga durante largos períodos de tiempo, ya que esto puede reducir la vida útil de la batería. Desconecta el cargador una vez que la batería esté completamente cargada.
 - Ponte en contacto con el servicio local de eliminación de residuos para desechar el dispositivo o la batería de forma que cumpla todas las leyes y normativas locales aplicables.
 - No arrojes las baterías al fuego o la basura común. Debes reciclar las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales para evitar la contaminación ambiental.
-

Avisos sobre la salud

- Los datos proporcionados por estos dispositivos son una estimación aproximada de tu actividad y las métricas registradas, pero es posible que no sean completamente precisos.
 - Mantener los dispositivos fuera del alcance de los niños pequeños.
-

Avisos sobre la batería

- Si no planeas usar el dispositivo durante un período prolongado, carga la batería a aproximadamente un 50% y almacénala en un lugar fresco y seco.
 - Carga y utiliza el dispositivo dentro de un rango de temperatura especificado. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden afectar negativamente la capacidad y la vida útil de la batería.
-