Manual de instalación

slider arrow

1. Ubica el SLIDER ARROW de acuerdo con la posición en que deseas tenerlo en el tubo Crash Bar de tu motocicleta.
2. Ubica la abrazadera sujetadora del SLIDER ARROW por la parte posterior del tubo Crash Bar.
3. Inserta los 4 tornillos Bristol 4mm X 45 mm.
4. Por último, procedes en aplicar el ajuste de los tornillos con una llave allen, hasta que sientas firme el SLIDER ARROW en el tubo del Crash Bar.



Rooster imprime su sello de diseño, innovación y calidad en la fabricación de todos sus productos, con el propósito de generar una distinción única para su usuario.