

SMCS - 3275, 4267

i05397711

Procedimiento de instalación

Tabla 1

Herramientas necesarias			
Herramienta	Número de pieza	Descripción de la pieza	Hipocresía.
Un	1U-7505	Gato de Transmisión	1

Nota: La limpieza es un factor importante. Antes de armar, se deben limpiar completamente todas las piezas con un líquido de limpieza. Deje secar las piezas al aire. No se deben utilizar paños ni trapos de limpieza para secar las piezas. Se pueden depositar fibras en las piezas, lo cual puede causar problemas. Inspeccione todas las piezas. Si hay piezas desgastadas o dañadas, utilice piezas de repuesto nuevas.




Ilustración 1

g00999242

1. Instale la maza (10) .
2. Instale las espigas (9) .
3. Instale los discos (8) y las placas (7) .




Ilustración 2

g00998124

4. Conecte la herramienta (A) a la caja del freno de estacionamiento (6) .
5. Instale la caja del freno de estacionamiento (6) en la transmisión. El peso de la caja del freno de estacionamiento (6) es de aproximadamente 34 kg (75 lb). Instale los dos pernos (5) en la caja del freno de estacionamiento (6). Bastante la herramienta (A) .




Ilustración 3

g00998123

6. Instale los pernos restantes (5) en la caja del freno de estacionamiento (6) .
7. Instale la horquilla (4) y el sello anular en el eje de transmisión.
8. Instale el perno (3). Apriete el perno (3) a un par de 120 ± 20 N·m (89 ± 15 lb·pie).
9. Instale la horquilla (1) en el diferencial.
10. Conecte el conjunto de manguera (2) en la caja del freno de estacionamiento.
11. Llene el sistema de tren de fuerza con aceite. La capacidad del sistema de tren de fuerza es de 47 L (12 gal EE. UU).

Terminar por: Instale el eje motriz. Consulte Desarmado y armado, "Eje motriz - Quitar e instalar".

PSP-0008A6C7

2023/05/18

17:51:44-04:00

i01916106

© 2023 Caterpillar Inc.